

RITMOS CASIO

1 - Formateo de la Tarjeta SD

2 - ¿Cómo cargar los ritmos para el teclado vía Tarjeta SD?

3 - ¿Cómo cargar los ritmos para el teclado vía USB?

1 – Formateo de la Tarjeta SD.

Antes de descargar los ritmos de la tarjeta SD*, es necesario formatearla para su utilización.

1. Coloque la tarjeta SD en la entrada de la parte trasera del teclado.
2. Pulse el botón función (**FUNCTION**) una vez, baje con el cursor hasta la opción **PLAY/CARD/UTL**.
3. Pulse el botón **ENTER** una vez.
4. Baje con el cursor hasta aparecer la opción **CARD FORMAT**.
5. Haga clic en **ENTER** una vez.
6. Haga clic en el botón **YES (+)** una vez.
7. Después de haber formateado la tarjeta, colóquela en su computador.
8. Abra la carpeta de la tarjeta SD, (de la misma forma que se usa un **PEN DRIVE**).
9. Dentro de la tarjeta habrá una **CARPETA** con el nombre **MUSICDAT**.
10. Copie los ritmos que están adjuntos para la carpeta **MUSICDAT**.
11. ¡Listo! Ahora sólo debe seguir el procedimiento de lectura.

(* **TARJETA SD** o **SDHC** como mínimo **2 GB** de capacidad, vendido por separado)

2 - ¿Cómo cargar los ritmos para el teclado vía Tarjeta SD?

1. Coloque la tarjeta SD en la entrada de la parte trasera del teclado.
2. La tarjeta deberá haber sido previamente formateada. No formatear nuevamente, para evitar la pérdida de los ritmos copiados anteriormente.
3. Si el teclado está en modo de **"TARJETA SD"**, Pulse el botón **CARD** para salir de ese modo.
4. Pulse el botón **USER RHYTHMS** Se escoja la nueva dirección del ritmo de usuario a ser importado.
5. Para evitar la pérdida de ritmos que ya existen en el teclado, siempre seleccione un archivo vacío, cuyo nombre debe aparecer como **"No Data"**, vacío.
6. Pulse el botón función (**FUNCTION**) y manténgalo presionado, al mismo tiempo pulse el botón (**CARD**).
7. Use el disco selector para buscar el archivo que será importado.
8. Haga clic en (**ENTER**). En el mensaje **"SURE"** que surgirá a seguir, confirme con **"YES"**.
9. ¡Listo! Ahora ya puede disfrutar de los nuevos ritmos brasileños.

Los procedimientos mostrados encima deben ser seguidos individualmente para cada ritmo.

Para más informaciones sobre los procedimientos mostrados anteriormente, consulte la guía de usuario de su producto, el cual se encuentra disponible a través de la página

WEB: <http://support.casio.com/es/manual/manual.php?cid=008>

3 - ¿Cómo cargar los ritmos para el teclado vía USB?

1. En primer lugar haga el Download del Software de gestión de música **CASIO** para la línea de teclados compatibles con **Data Manager 6.1**, a través de la página
WEB: <http://support.casio.com/es/support/download.php?cid=008&pid=20>
2. Escoja la versión del sistema operacional que usted utiliza, **Windows** o **MAC**
3. Luego de hacer el Download, realice la instalación en su ordenador.
 - A. La versión de este software es específica para ordenadores, no se recomienda utilizarlo en **TABLETS** y **SMARTPHONES *ANDROID, WINDOWS MOBILE y/iOS Apple**.
 - B. No hay necesidad de reiniciar el ordenador, caso aparezca un aviso para reiniciar, siga las instrucciones conforme lo indique el mensaje.
4. Luego de la instalación del software ***MANAGER 6* CASIO**:
 - A. Deberá ser creada una carpeta en el ordenador, en la carpeta **DOCUMENTOS**
 - B. Abra la carpeta **CASIO** y enseguida la carpeta **EMI**.
 - C. Acceda a la carpeta **DATA MANAGER 6** y enseguida **USER DATA**, este será el local donde usted irá almacenar todos los ritmos con los formatos **AC7 & CKF**, además de músicas con formato **MIDI (SMF)**, Performances y músicas creadas a través del **SONG SEQUENCER** interno del teclado.
5. Conecte el **cable USB** del teclado **CASIO** al ordenador.
 - A. Iniciar (Abrir) el **Data Manager - Versión 6.1**
 - B. Luego de conectar el cable USB y con el Software iniciado, al lado mostrará el modelo del teclado en uso (CTK-6000/6200/6250/7000/7200, WK-6500/6600/7500/7600, siendo todos compatibles).
 - C. En el lado izquierdo del Software están los archivos del ordenador y del lado Derecho los archivos del teclado.
6. Transfiriendo los ritmos para el teclado.
 - A. Inicialmente, surgirá el **TONE** (Banco de Tonos). En ambos lados cambié para **RHYTHM** (Ritmos).
 - B. Haga clic al lado izquierdo una sola vez para que el software haga una actualización de los archivos.
 - C. Del lado derecho del teclado usted deberá seleccionar los ritmos (hasta 100 nuevos ritmos). Para hacer la lectura de un nuevo ritmo, basta con arrastrarlo para el lado izquierdo en una nueva línea.
 - D. En el visor del teclado va aparecer **LOADING**. En este momento el teclado quedará en silencio, y solamente después de la lectura volverá el sonido.

Obs.: En el caso que quiera realizar la lectura de más algún ritmo, mantenga presionada la tecla **SHIFT** en el teclado del ordenador y luego en seguida seleccione todos los ritmos que desee en forma simultánea.